MANUAL DE INSTRUÇÕES

ASPIRADOR DE PÓ 1.200W

Equipamento somente para uso doméstico.

Obrigado por escolher um produto com a marca Tramontina. Por favor, leia o Manual de Instruções por completo antes de operar o aspirador e, após, guarde-o para futuras consultas.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Referências:	42320/010 (127V) e 42320/020 (220V)
Cor:	Cinza claro
Potência nominal (W):	1.200
Frequência (Hz):	60
Tensão (V):	127 ou 220
Peso líquido (kg):	3,34
Comprimento do fio elétrico:	5m
Capacidade do coletor de poeira:	1,0 litro

ÍNDICE

	Página
Componentes	3
Instruções de Segurança	4
Precauções	6
Montagem do Aspirador de Pó	7
Utilizando o Aspirador de Pó	8
Limpando o Reservatório de Poeira	9
Trocando e Limpando o Filtro	10
Garantia	11

COMPONENTES

1. Botão Liga/Desliga
2. Bocal com escova para cantos
3. Conexão da mangueira
4. Mangueira flexível
5. Cabo elétrico
6. Válvula de controle de sucção
7. Tubos prolongadores
8. Bocal para pisos
9. Reservatório de poeira
10. Rodas

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Quando utilizamos um aparelho elétrico, algumas precauções básicas devem ser observadas. Para reduzir os riscos de incêndio, choques ou lesões, as seguintes medidas devem ser seguidas:

1. Antes de operar, verifique se a tensão (voltagem) da rede é a mesma indicada nas etiquetas do produto.

2. Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada.

3. Quando o aparelho não estiver em uso, ou antes de fazer alguma manutenção ou limpeza, retire-o da tomada.

4. Para reduzir o risco de choques elétricos, não utilize em superfícies molhadas.

5. Não permita que o aparelho seja utilizado como brinquedo. Tenha atenção especial quando for usar o aparelho perto de crianças.

6. Utilize o aspirador apenas com os acessórios que acompanham o produto.

7. Não use o aparelho com o cabo ou plugue danificado. Se o aparelho não estiver funcionando corretamente, sofrer quedas, entrar em contato com água ou for danificado, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Tramontina (SAC).

8. Não puxe, carregue ou use o cabo elétrico como alça. Não puxe o cabo em torno de arrestas cortantes ou cantos vivos.

9. Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.

10. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Faça isso removendo o plugue da tomada.

11. Não manuseie o aparelho com as mãos molhadas.

12. Não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não use o aspirador com a abertura bloqueada. Mantenha livre de poeira, fibras, cabelos e tudo o que possa reduzir o poder de sucção.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

13. Mantenha o cabelo, roupas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.

14. Não utilize o aparelho para aspirar cigarros, papéis em brasa, poeira úmida e líquidos.

15. Tome cuidado extra quando for utilizar o produto em escadas.

16. Não use o aspirador para sugar líquidos como gasolina, querosene ou outros elementos inflamáveis, pois estes podem gerar explosões.

17. Não use o aspirador com o filtro e o reservatório de poeira montados incorretamente.

18. Armazene o aparelho em lugares secos e arejados. Coloque o produto em local seguro para garantir que ele não vá provocar nenhum acidente.

19. Uso de voltagem indevida pode causar danos ao motor e um possível prejuízo para o usuário.

20. Use somente em lugares secos.

21. Não utilizar o aspirador para outros fins que não os descritos neste manual.

ATENÇÃO:
Para reduzir os riscos de choque, nunca substitua o plugue do aspirador.

PRECAUÇÕES

1. Se a abertura de sucção, a mangueira flexível ou os bocais estiverem bloqueados, deve-se desligar o aspirador, retirar a substância que está bloqueando esta abertura e só então ligar novamente o aspirador.

2. Não puxe o cordão elétrico. Após cada operação, enrole-o novamente ao suporte traseiro.

3. Não opere o aspirador de pó perto de equipamentos que emitam calor.

4. Antes de conectar o plugue na tomada, certifique-se de que suas mãos estejam secas.

5. Remova do chão objetos grandes ou pontiagudos antes de começar a usar o aspirador de pó, a fim de evitar danos ao filtro.

6. Quando for necessário desconectar o aspirador de pó da tomada, faça isso puxando o plugue, e não o cabo.



7. Não utilize o aspirador de pó quando o poder de sucção se tornar fraco. Quando isto acontecer, verifique se o filtro não está sujo. Finalmente verifique se o bocal para pisos, o tubo prolongador e a mangueira flexível estão com alguma parte obstruída. Se o problema persistir, entre em contato com o SAC Tramontina.

MONTAGEM DO ASPIRADOR DE PÓ

1. **Conexão da mangueira:** coloque a mangueira no suporte do aspirador e encaixe-o com um movimento giratório.

2. **Tubo prolongador:** encaixe o tubo com um movimento giratório.

3. **Bocal para pisos:** encaixe o bocal no tubo prolongador com um movimento giratório.

UTILIZANDO O ASPIRADOR DE PÓ

1. Ligando o aparelho: conecte o plugue na tomada e posicione o botão Liga/Desliga na posição Ligado.

2. Válvula de controle de sucção: ajuste o fluxo de ar deslizando a válvula de controle para cima ou para baixo.

3. Possibilita o encaixe do bocal para pisos na parte traseira.

4. Compartimento na parte traseira para guardar o cabo elétrico.

LIMPANDO O RESERVATÓRIO DE POEIRA

Mantenha sempre limpo o reservatório de poeira após cada operação. É possível lavá-lo com água sempre que necessário. Em caso de lavagem, seque-o adequadamente.

1. **Destravamento do reservatório:** posicione o botão de travamento e então puxe para liberar o reservatório de poeira.

2. **Reservatório de poeira:** remova o reservatório.

3. **Tampa do reservatório:** remova a tampa do reservatório juntamente com o filtro para retirar a poeira do reservatório.

LIMPANDO O RESERVATÓRIO DE POEIRA

4. Retire e deposite a sujeira acumulada em local adequado.

5. Encaixe o reservatório, de forma correta, novamente no aspirador de pó.

TROCANDO E LIMPANDO O FILTRO

1. Remova o filtro central girando-o na posição inversa da tampa.

TROCANDO E LIMPANDO O FILTRO

3. Retire a capa do filtro e lave ambos separadamente com água corrente.

4. Seque o conjunto à sombra e, após completamente seco, monte-o novamente à tampa do reservatório de poeira.

GARANTIA

Este produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação a contar da emissão da nota fiscal.

Não estão cobertos pela garantia:

- Utilização da ferramenta sem observar as instruções e precauções referidas neste manual.
- Danos causados por uso impróprio ou desgaste natural por tempo de serviço.
- Se não houver nota fiscal comprobatória da data da compra.

Para maiores informações sobre serviços de reparos de aspiradores de pó Tramontina, envie e-mail para: **sactg@tramontina.net**

TRAMONTINA

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. IND. MET.
Rua Tramontina, 600
95720-000 - Garibaldi - RS
CNPJ: 90.049.792/0001-81

www.tramontina.com